

SIO2 장치 펌웨어 업그레이드 방법

SUPREMA / 기술지원팀

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED

[정의]

☞ "보안모듈 SIO2 장치" 펌웨어 업그레이드 진행

[필수조건]

☞ 마스터 단말기와 통신이 정상적으로 연결되어 있어야 됨

[절차]

- 1단계 > https://www.supremainc.com/ko/hardware/pd_secure-io-2.asp 경로에서 Secure I/O 2 Firmware v1.3.1 KO 다운로드를 진행
- 2단계 > 다운받은 SIO2_FW_v1.3.1_KO.zip 압축파일 풀기를 진행
- 3단계 > SIO2_Upgradeimage_V1_3_1_20220103.bin 파일을 복사하여

C:\#Program Files\#BioStar 2(x64)\#firmware 경로에 붙여넣음



4단계 > 바탕화면에 빨간색 "BioStar2(x64)" 아이콘 더블 클릭

BioStar 2	× +		
< → C ▲ 3	51 9 8 https://192.168.16.21/#/login		
		4	
		T BioStar 2	
		토순이 일요~~~(요?	
		admin	
		1000 C	
		부고인	
		HER OWN WILDLIN OPPE	

5단계 > 프로그램 실행 및 ID, 암호 입력 후 "로그인" 버튼 누름

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED



6 단계 > 마스터 장치에 SIO2 를 슬레이브 장치로 연결 7 단계 > SIO 장치를 클릭

• 장치 ID	
• 펌웨어 버전	함 평웨어 입그레이드
 커널 버전 	

8단계 > 펌웨어 업그레이드 버튼을 클릭



9단계 > 경고 메시지 출력

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED

← Sec	urelO2 78869	4194					
정보							
	 장치 이름 	SecureIO2 788694194			• 장치 ID		
	• 장치 종류				• 평웨어 버건		함 평웨어 입그레이드
	• 모델명				• 커널 버전		
	• 하드웨어 버전						
				펌웨어 업그레이드		×	
				SecureI02 788694194			
				강치 중류	평웨어 버전		
				Secure102	1.3.1 [2022/01/03 09:48]		
					닫기		

10단계 > 업그레이드 할 펌웨어 버전을 클릭하여 펌웨어 업그레이드를 진행

※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락을 해주시기 바랍니다.