

BioStar 2 커스텀 사용자 필드 설정 방법

SUPREMA / 기술지원팀

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED

[정의]

☞ 사용자 등록 시 "필요한 항목"을 "커스텀 사용자 필드"로 설정 가능

[절차]

1) "커스텀 사용자 필드" 설정

- > BioStar 2 로그인
- > 상단의 "설정" 메뉴 클릭
- > "서버" 메뉴 클릭



> "사용자 및 장치 관리"탭에 "커스텀 사용자 필드" 설정

"커스텀 사용자 필드"는 "문자 입력 상자", "숫자 입력 상자", "선택 상자"로 설정 가능

> 우측 하단의 확인 버튼을 누름

사용자 및 장치 관리												
• 사용자 자동 동기화	사용 안 함					Ŧ	• 모바일 카드 발급) H&S				
• 지문 텡플릿 형식	Suprema					Ŧ	• 사용자 ID 종류	숫자			Ŧ	
• 등록용 장치 설정	광서 ID					광치 이름			광치 그룹	₽주±		•4
							찾을 수 없음					
• 커스텀 사용자 필드	순서	아름	8 8					데이터			1	
	1.1		문자 입력 상자 ▼								Ŧ	
	2 *	0259 0259	숫자 입력 상자								¥	
	3 *	28	[선택성자 ▼	망,녀							٠	
• AoC 발급 시 개인정보 및 크	리덴셜 삭제	• H&d										
• 출입통계 이번트 로그 저장 7	기간	🕥 H&d	60		21							
 얼굴 크리덴셜 미리보기 승기 	121	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							확인	A I	소	

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED

- 2) "사용자 메뉴"에서 "커스텀 사용자 필드" 항목 표출
 - > "사용자 추가" 버튼 또는 "등록된 사용자 정보" 클릭

> 1)번에서 설정한 "커스텀 사용자 필드" 항목 표출됨

경보				
	• 이름	[H스토 사용자	 이메일 	
	• 부서		 직함 	
	• ID		 건화번호 	
	· 그룹	모든 사용자 🔻	 상태 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
+ 사진 추가	 기간 	2001/01/01 00:00 ~ 2030/12/31 23:59		
	 권한 등급 	28 ×	• 출입 그룹	Ţ
	• 사용자 IP			
	• 吾志今	201章 201主	 생년월일 	19800101
	· 성명	28 *		
		28		
크리멘셜		8.1		
• 🗆 PIN				
• 인증 모드	고취 기본값			
 크리앤셜 	• 지문 🍈	12 2±0×00 • □ 21+ □ □ Δ0π 2≎0+ ● ⊕ 52+		
 1:1 보안 등급 	•	응체 기본값		

※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락을 해주시기 바랍니다.

COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED