



설치 가이드

Xpass S2

한국어

Version 2.21

목 차

안전을 위한 주의사항	3
시작하기	4
구성품	4
명칭 및 기능	5
각 부분의 명칭 및 기능	5
케이블 및 커넥터	6
설치	7
브래킷 및 제품 고정	7
기본 브래킷 설치	7
확장 브래킷 설치	8
전원 연결	9
네트워크 연결	9
TCP/IP	9
퇴실 버튼/출입문 센서 연결	10
디지털 입력 연결 (퇴실 버튼, 출입문 센서)	10
디지털 입력 연결 (알람, 비상 스위치)	10
릴레이 연결	11
Fail Safe Lock	11
Fail Secure Lock	11
자동문 연결	12
독립형 연결	12
Secure I/O 2 연결	13
Wiegand 연결	13
네트워크 설정 초기화	14
공장 초기화	14
제품 사양	15
제품 치수	16
FCC 준수 정보	17
부록	18
면책 조항	18
저작권 공지	18

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜주시기 바랍니다.



경고

지시사항을 위반하면 심각한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.

설치 관련

직사 광선, 습기, 먼지나 그을음이 많은 곳에는 설치하지 마십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

물기가 없는 장소에 설치하십시오.

- 습기로 인한 제품 손상 또는 감전의 원인이 됩니다.

전열기 등으로 인해 열이 발생하는 곳에는 설치하지 마십시오.

- 과열로 인한 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

전자파 장애가 없는 곳에 설치하십시오.

- 제품 손상 또는 감전의 원인이 됩니다.

사용자가 임의로 제품을 설치하거나 수리하지 마십시오.

- 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 사용자의 임의 설치나 수리로 인해 제품이 손상된 경우에는 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 관련

제품 내부에 물, 음료수, 약품 등의 액체가 들어가지 않도록 주의하십시오.

- 감전, 화재, 제품 손상의 원인이 됩니다.



주의

지시사항을 위반하면 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

설치 관련

전원 케이블 등을 통행 장소에 방치하지 마십시오.

- 제품 파손 또는 신체 상해의 원인이 됩니다.

자석, TV, (특히 CRT) 모니터, 스피커 등 자성이 강한 물체 주변에 설치하지 마십시오.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.

완전히 노출된 야외에 설치할 경우 외함을 같이 설치하는 것을 권장합니다.

Secure I/O 2, 전기정(전기식 잠금장치), Xpass S2는 반드시 개별 전원을 사용하십시오.

- 전원을 함께 연결하여 사용하면 장치가 오작동할 수 있습니다.

사용 관련

제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.

제품의 버튼을 무리하게 누르거나 날카로운 도구를 사용해 누르지 마십시오.


- 고장의 원인이 됩니다.

제품 청소 시 물, 벤젠, 알코올 등이 아닌 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.


- 제품 고장의 원인이 됩니다.

시작하기


구성품




Xpass S2




브래킷 고정용 나사
(2개)




PVC 앵커
(2개)



어댑터



다이오드



기본 브래킷




수축 튜브

알아두기

구성품은 설치 환경에 따라 달라질 수 있습니다.


명칭 및 기능

각 부분의 명칭 및 기능



명칭	기능 설명
LED	<ul style="list-style-type: none"> • 녹색: 인증 성공 • 빨간색: 인증 실패 • 분홍색: 처리 중 • 파란색과 하늘색 2초씩 점멸: 정상 동작 상태 • 빨간색과 분홍색 2초씩 점멸: 단말기 잠김 • 파란색과 빨간색 2초씩 점멸: 내장 배터리 방전으로 시간이 초기화된 상태 (시간 재설정 필요) • 파란색과 노란색 2초씩 점멸: DHCP를 사용함으로 설정 시 IP 주소를 받지 못한 상태 • 최초 사용 시 빨간색 2초 간격으로 점멸: 제품 초기화 오류, 제조사 문의 필요 • 노란색이 짧게 점멸: 입력 대기 상태
카드 인식부	출입을 위해 카드를 인식시키는 부분입니다.
초기화 버튼	<ul style="list-style-type: none"> • 장치가 오작동할 경우 초기화 버튼을 누르면 네트워크 설정 값이 초기화됩니다. 자세한 내용은 네트워크 설정 초기화를 참고하십시오. • 장치에 저장된 모든 정보와 인증서를 삭제하고 설정을 초기화합니다. 자세한 내용은 공장 초기화를 참고하십시오.
네트워크 상태 LED	네트워크 연결 상태를 표시합니다.

케이블 및 커넥터




핀	명칭	색상
1	WG GND	검은색
2	TTL GND	회색
3	485 GND	흰색(검은띠)
4	WG D0	녹색
5	WG D1	흰색
6	TTL IN0	보라색
7	TTL IN1	갈색
8	485 TRXP	파란색(흰띠)
9	485 TRXN	노란색(검은띠)
10	ENET TXN	빨간색
11	ENET TXP	검은색
12	ENET RXN	노란색
13	ENET RXP	녹색
14	PWR GND	검은색(흰띠)
15	RLY NO	회색(흰띠)
16	RLY COM	녹색(흰띠)
17	RLY NC	주황색(흰띠)
18	PWR +VDC	빨간색

설치

브래킷 및 제품 고정

기본 브래킷 설치


- 1 Xpass S2를 장착할 위치에 브래킷 고정용 나사를 이용하여 기본 브래킷을 단단히 고정하십시오.




알아두기

Xpass S2를 콘크리트 벽에 설치할 경우 드릴로 구멍을 뚫어 PVC 앵커를 끼운 뒤 고정용 나사로 고정하십시오.

- 2 고정된 기본 브래킷 위에 Xpass S2를 장착하십시오.




- 3 Xpass S2의 밑면에 고정용 나사를 돌려 Xpass S2와 기본 브래킷을 조립하십시오.




확장 브래킷 설치


- 1** 확장 브래킷에 포함된 나사를 이용하여 기본 브래킷과 확장 브래킷을 조립하십시오.




- 2** 브래킷 고정용 나사를 이용하여 조립된 확장 브래킷을 원하는 위치에 고정하십시오.




- 3** 고정된 확장 브래킷 위에 Xpass S2를 장착하십시오.



- 4** Xpass S2의 밑면에 고정용 나사를 돌려 Xpass S2와 확장 브래킷을 고정하십시오.



전원 연결



알아두기


- 전원 어댑터는 DC 12V(± 10%), 최소 1,500mA 이상의 제품으로 IEC/EN 60950-1 승인을 받은 제품을 사용하십시오. 전원 어댑터에 다른 기기를 연결하여 사용하려면 단말기의 소모 전력(1,500mA)과 다른 기기에 필요한 소모 전력을 합한 전류 용량 이상의 어댑터를 사용해야 합니다.
- Secure I/O 2, 전기정(전기식 잠금장치), Xpass S2는 반드시 개별 전원을 사용하십시오. 전원을 함께 연결하여 사용하면 장치가 오작동할 수 있습니다.

네트워크 연결

TCP/IP

LAN 연결 (허브와 연결)

일반 타입의 CAT-5 케이블을 사용하여 허브와 연결할 수 있습니다.




LAN 연결 (PC와 직접 연결)

Xpass S2는 자동 MDI/MDIX 기능을 가지고 있으므로 크로스 케이블 아닌 일반 타입의 CAT-5 케이블로 PC와 직접 연결할 수 있습니다.




퇴실 버튼/출입문 센서 연결

디지털 입력 연결 (퇴실 버튼, 출입문 센서)




디지털 입력 연결 (알람, 비상 스위치)



릴레이 연결

Fail Safe Lock

Fail Safe Lock을 사용하려면 아래 그림과 같이 N/C 릴레이를 연결하십시오. Fail Safe Lock은 정상 시 릴레이 회로에 전류가 흐르며, 릴레이가 동작하여 전류를 일시적으로 차단하면 출입문이 열립니다. 정전이 되거나 외부 요인으로 장치의 전원이 끊길 경우 출입문이 열립니다.




알아두기

- 출입문 잠금 장치가 작동할 때 발생하는 역전류로부터 릴레이를 보호하기 위해 그림과 같이 출입문 잠금 장치 배선 양쪽에 다이오드를 설치하십시오.
- 다이오드의 설치 방향에 주의하십시오.
- 다이오드는 출입문 잠금 장치와 가깝게 설치하십시오.
- Xpass S2와 출입문 잠금 장치는 별도의 전원을 사용하십시오.

Fail Secure Lock

Fail Secure Lock을 사용하려면 아래 그림과 같이 N/O 릴레이를 연결하십시오. Fail Secure Lock은 정상 시 릴레이 회로에 전류가 흐르지 않으며, 릴레이가 동작하여 전류가 흐르면 출입문이 열립니다. 정전이 되거나 외부 요인으로 장치의 전원이 끊길 경우 출입문이 잠깁니다.




알아두기

- 출입문 잠금 장치가 작동할 때 발생하는 역전류로부터 릴레이를 보호하기 위해 그림과 같이 출입문 잠금 장치 배선 양쪽에 다이오드를 설치하십시오.
- 다이오드의 설치 방향에 주의하십시오.
- 다이오드는 출입문 잠금 장치와 가깝게 설치하십시오.
- Xpass S2와 출입문 잠금 장치는 별도의 전원을 사용하십시오.


자동문 연결

- 15 - RLY NO 회색(흰띠)
- 16 - RLY COM 녹색(흰띠)



독립형 연결


- 2 - TTLGND 회색
- 6 - TTLIN0 보라색
- 7 - TTLIN1 갈색
- 16 - RLY COM 녹색(흰띠)
- 17 - RLY NC 주황색(흰띠)



Secure I/O 2 연결


아래 그림을 참고하여 연결하십시오.

- RS-485 케이블은 AWG24, 꼬임선(Twisted Pair), 최대 길이 1.2 km를 사용하십시오.
- RS-485 데이터 체인으로 연결할 경우 종단 저항(120Ω)을 데이터 체인 연결의 양 끝에 연결하십시오. 중간 선로에 연결할 경우 신호 레벨이 작아져 통신 성능이 떨어지므로 반드시 데이터 체인 연결의 양 끝에 연결하십시오.
- 데이터 체인으로 최대 32개 장치를 연결할 수 있습니다.(1개의 마스터 장치와 31개의 다른 장치)




Wiegand 연결

1 - WG GND	검은색
4 - WG D0	녹색
5 - WG D1	흰색



Wiegand output Device로 사용



Wiegand input Device로 사용

네트워크 설정 초기화

- 1 전원을 켜십시오.
- 2 버저 소리가 들릴 때까지 초기화 버튼을 길게 누르십시오.
- 3 초기화된 네트워크 정보를 이용해 장치를 연결하십시오.
 - TCP/IP 주소: DHCP 주소 할당 (DHCP 주소 할당을 실패하면 169.254.0.1로 설정됩니다.)
 - 서버 모드: 사용 해제
 - RS-485: 기본값, 115200 bps
- 4 TCP/IP나 RS-485 정보를 변경하십시오.
- 5 전원을 끄고 켜 뒤 네트워크 정보가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.

공장 초기화

장치에 저장된 모든 정보와 루트 인증서를 삭제하고 설정을 초기화합니다.

- 1 전원을 켜십시오.
- 2 초기화 버튼을 빠르게 세 번 누르십시오.
- 3 장치의 LED가 노란색으로 깜박거릴 때 초기화 버튼을 한 번 더 누르십시오.

알아두기


- 장치에 저장된 루트 인증서가 존재하지 않을 경우 공장 초기화를 진행할 수 없습니다.

제품 사양

구분	항목	규격
일반	IP 등급	IP65
	RF 카드	XPS2M: 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 (CSN), FeliCa, ISO14443A, ISO15693
	다중 컨트롤러	지원
저장 용량	최대 사용자 수 (1:1)	50,000
	최대 사용자 수 (1:N)	50,000
	최대 로그 수	100,000
인터페이스	TCP/IP	지원
	RS-485	1채널 마스터/슬레이브 선택 가능
	Wiegand	1채널 입력/출력 (선택)
	TTL 입력	2개
	릴레이	1개
릴레이	전압	최대 24VDC
	전류	0.5A, 최대 1.0A
하드웨어	CPU	533MHz DSP
	메모리	16MB RAM + 16MB Flash
	LED	다중 색상
	소리	16-bit Hi-Fi
	동작 온도	-35°C ~ 65°C
	탐퍼	지원
	전원	12VDC
	치수 (WxHxD mm)	80 x 120 x 11.4
	인증	CE, FCC, KC, RoHS, REACH

제품 치수


(단위: mm)




앞면



옆면



기본 브래킷



확장 브래킷

FCC 준수 정보

이 기기는 FCC 규제의 Part 15를 준수합니다.

작동은 다음의 두 조건을 따릅니다.

- (1) 이 기기는 해로운 전파 방해를 발생시키지 않습니다.
- (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 일으키는 전파 방해를 포함한 어떠한 전파 방해도 수용합니다.

참고: 이 기기는 Class B 디지털 기기에 대한 제한 사항을 준수하여 테스트를 거쳤고 FCC규제의 Part 15에 적합하다는 것을 검증받았습니다. 이러한 제한은 주거 설치에서 해로운 전파방해로부터 적절한 수준의 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방사하므로 지침에 따라 설치하여 사용하지 않을 경우 무선 통신에서 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정한 설치에서는 전파방해가 발생하지 않는다는 어떠한 보장도 하지 않습니다. 본 장비를 켜거나 끌 때 라디오 또는 TV 수신에 해로운 전파방해를 일으키는 경우, 다음 중 하나 이상의 조치를 수행하여 전파방해를 해결하십시오.

- 수신 안테나의 방향을 조정하거나 재설치합니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결합니다.
- 판매업체나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의합니다.

제조 업체가 승인하지 않은 제품 변경 또는 개조에 대해서는 FCC 규칙에 따라 제품을 사용할 수 있는 권리가 무효화 됩니다.

부록

면책 조항

이 설명서에 있는 정보는 슈프리마 제품과 관련하여 제공하는 것입니다. 슈프리마가 보장하는 판매 합의사항과 조건에 포함된 제품에 한해서만 사용 권리가 인정됩니다. 이 설명서에서 다루고 있는 그 이외의 지적 재산권에 대한 라이선스 권리는 인정되지 않습니다.

슈프리마는 슈프리마 제품의 판매 또는 사용과 관련하여, 특정 목적을 위한 제품의 적합성과 상업성, 그리고 특허, 저작권, 기타 지적 재산권의 침해에 대해서는 어떠한 보증이나 책임을 지지 않습니다.

의료, 인명 구조, 생명 유지와 관련된 상황이나 또는 제품의 오작동으로 인해 사람이 다치거나 목숨을 잃을 수 있는 상황에서는 슈프리마의 제품을 사용해서는 안됩니다. 만약 구매자가 앞에 예로 든 상황에서 제품을 사용하다가 사고가 발생한다면, 설사 제품의 설계나 생산 과정에서 부족한 점이 발견되어 이를 중요한 과실로 주장한다 하더라도 슈프리마의 직원, 자회사, 지사, 제휴사, 배포사는 책임을 지지 않으며, 변호사 선임비를 포함하여 이와 관련한 모든 직간접적인 비용이나 지출에 대해서도 변제하지 않습니다.

슈프리마는 제품의 안정성, 기능, 디자인을 개선하기 위해 적절한 공지 없이 어느 때이건 제품의 규격과 명세서를 변경할 수도 있습니다. 설계자들은 "구현될 예정"이나 "정의되지 않음"으로 표시된 기능이나 설명은 항상 변동될 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다. 슈프리마는 멀지 않은 미래에 이러한 것들을 구현하거나 정의할 것이며, 호환성의 문제를 포함하여 이로 인해 발생할 수 있는 어떠한 문제점에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

제품을 주문하기 전에 가장 최신의 규격서를 얻고자 한다면 슈프리마, 슈프리마의 판매 대행사, 지역 배포사에 문의하십시오.

저작권 공지

이 문서의 저작권은 슈프리마가 가집니다. 다른 제품 이름, 상표, 등록된 상표에 대한 권리는 각각 그것을 소유한 개인이나 단체가 가집니다.



www.suprema.co.kr